ELINDOR® HOME

Organizator pentru Pantofi Elindor® — Pantofar Rotativ 360°, cu 4 × 7 Nivele, Suport pentru Papuci, pentru Dulap, Hol sau Dormitor, Economisire de Spațiu, Depozitare Încălțăminte, 59 × 59 × 160 cm, Alb



MANUAL DE UTILIZARE

1. Informații Generale

Produs	Pantofar turn, rotativ 360°, pentru depozitarea încălțămintei
Brand / Cod	Elindor® Home / OPP-7NWH
Dimensiuni	59 × 59 × 160 cm (lungime × lățime × înălțime)
Culoare	Alb
Structură	Turn cu 7 nivele, fiecare împărțit în 4 compartimente
Capacitate	Până la aproximativ 28 de perechi, în funcție de mărime
Rotire	Bază rotativă la 360°, pentru acces din orice parte
Compartimente	Separatoare verticale, care țin perechile aliniate
Material	Panouri din lemn prelucrat, cu finisaj alb
Montaj	Necesar, cu ax central și feronerie inclusă
Amplasare	Dressing, dulap tip walk-in, hol, dormitor sau colț de cameră
Recomandat pentru	Pantofi cu toc, balerini, adidași, papuci și accesorii mici
Utilizare	Uz casnic, în interior, pe pardoseală plană și uscată

2. Conținutul Pachetului

- Panouri pentru cele 7 nivele și separatoare verticale
- 1 × Bază rotativă cu rulment
- 1 × Ax central și piese de îmbinare
- 1 × Set de feronerie și cheie de montaj
- 1 × Manual de utilizare

⚠ PANTOFARUL ESTE ÎNALT ȘI ÎNGUST — RISC DE RĂSTURNARE. ASAMBLAȚI-L ÎN DOUĂ PERSOANE, pe o suprafață plană, și verificați ca toate șuruburile să fie strânse complet înainte de încărcare; reverificați-le lunar. FIXAȚI-L DE PERETE CU UN DISPOZITIV ANTI-RĂSTURNARE dacă în casă sunt copii sau animale, dacă pardoseala nu este perfect plană sau dacă îl încărcați neuniform. ÎNCĂRCAȚI DE JOS ÎN SUS ȘI UNIFORM PE TOATE CELE PATRU LATURI: încărcarea doar pe o parte sau doar pe nivelele de sus dezechilibrează turnul. NU PUNEȚI OBIECTE GRELE, CUTII SAU GENȚI VOLUMINOASE PE NIVELUL DE SUS. NU URCAȚI ȘI NU VĂ AGĂȚAȚI DE PANTOFAR și nu lăsați copiii să se cațere, să se atârne sau să învârtă turnul ca pe un carusel — poate cădea peste ei. ROTIȚI LENT, CU O SINGURĂ MÂNĂ, prinzând de marginea nivelului; nu împingeți brusc și nu opriți rotația cu piciorul. Atenție la degete între nivelele care se rotesc și obiectele din jur. NU DEPLASAȚI PANTOFARUL ÎNCĂRCAT: goliți-l înainte, altfel axul se poate îndoi. PANOURILE DIN LEMN NU TOLEREAZĂ UMEZEALA — nu îl folosiți în baie, pe balcon neacoperit sau în încăperi umede; uscați încălțămintea udă înainte de depozitare. Nu îl amplasați lângă calorifer, șemineu sau în soare direct. Verificați produsul la primire; contactați Elindor în 48 de ore în caz de deteriorare la transport.

3. Mod de Utilizare

1. Despachetați piesele pe un covor și verificați-le după lista din pachet.
2. Așezați baza rotativă pe o pardoseală plană și verificați că se rotește lin.
3. Montați axul central în bază și fixați-l cu feroneria inclusă.
4. Adăugați primul nivel, apoi separatoarele verticale corespunzătoare.
5. Continuați nivel cu nivel, până montați toate cele 7 etaje.
6. Strângeți toate șuruburile uniform, cu cheia de montaj.
7. Ridicați pantofarul în poziție verticală, în două persoane.
8. Așezați-l în locul dorit și verificați că stă drept și nu se clatină.
9. Fixați-l de perete cu dispozitivul anti-răsturnare, dacă este cazul.
10. Încărcați încălțămintea de jos în sus, echilibrat pe toate laturile.
11. Rotiți lent turnul pentru a ajunge la perechea dorită.
12. Verificați lunar strângerea șuruburilor și starea bazei rotative.

4. Avantaje

Rotire 360° pentru Acces Ușor · 7 Nivele cu Câte 4 Compartimente · Până la ~28 de Perechi · Ocupă Puțin Loc pe Sol · Ideal pentru Dressing sau Colț de Cameră · Separatoare care Țin Perechile Aliniate · Finisaj Alb, Elegant · Dimensiuni de 59 × 59 × 160 cm

- Rotirea la 360° aduce în față orice pereche, fără să scoateți altele
- Turnul folosește înălțimea camerei și ocupă foarte puțin spațiu pe podea
- Cele 28 de compartimente țin colecția ordonată și vizibilă
- Separatoarele verticale împiedică perechile să se amestece
- Nivelul de sus poate fi folosit pentru genți mici sau accesorii
- Se potrivește într-un colț de dressing, unde un pantofar clasic nu ar încăpea
- Finisajul alb luminează spațiul și se asortează cu mobilierul modern
- Încălțămintea stă la vedere, așa că vă pregătiți mai repede dimineața

5. Curățare și Întreținere

- Ștergeți panourile cu o lavetă moale, abia umezită, apoi uscați-le imediat.
- Curățați praful și pământul din compartimente cu aspiratorul sau cu o perie.
- Ștergeți urmele de noroi înainte să se usuce pe finisaj.
- Nu folosiți înălbitor, solvenți, apă din abundență sau bureți abrazivi.
- Curățați periodic baza rotativă de praf și fire de păr, pentru o rotire lină.
- Verificați lunar șuruburile, axul central și dispozitivul anti-răsturnare.

6. Conformitate Europeană

Siguranța produsului	Conform Regulamentului (UE) 2023/988 privind siguranța generală a produselor.
REACH	Fără substanțe periculoase restricționate — Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
Materiale	Panouri din lemn prelucrat cu finisaj decorativ, bază rotativă și feronerie metalică.
Destinație	Mobilier de depozitare pentru încălțăminte, uz casnic, în interior.
Avertisment de utilizare	Risc de răsturnare. Nu urcați pe produs. Încărcați echilibrat, de jos în sus.

7. Contact Elindor®

E-mail	Telefon	Program	Website
comenzi@elindor.ro	0770 915 322	Lun.–Vin. 09:00–17:00	www.elindor.ro

ELINDOR® HOME

Органайзер за Обувки Elindor® — Въртящ се на 360° Шкаф за Обувки с 4 × 7 Нива, Стойка за Чехли, за Гардероб, Коридор или Спалня, Спестява Място, 59 × 59 × 160 см, Бял



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

1. Обща Информация

Продукт	Кула за обувки, въртяща се на 360°
Марка / Код	Elindor® Home / OPP-7NWH
Размери	59 × 59 × 160 см (дължина × ширина × височина)
Цвят	Бял
Структура	Кула със 7 нива, всяко разделено на 4 отделения
Капацитет	До около 28 чифта, според размера
Въртене	Въртяща се основа на 360°, за достъп от всяка страна
Отделения	Вертикални разделители, които подреждат чифтовете
Материал	Панели от обработено дърво с бяло покритие
Монтаж	Необходим, с централна ос и включен обков
Разполагане	Дрешник, гардеробна, коридор, спалня или ъгъл на стаята
Препоръчва се за	Обувки на ток, балерини, маратонки, чехли и малки аксесоари
Употреба	Домашна, на закрито, върху равен и сух под

2. Съдържание на Опаковката

- Панели за 7-те нива и вертикални разделители
- 1 × Въртяща се основа с лагер
- 1 × Централна ос и свързващи части
- 1 × Комплект обков и ключ за монтаж
- 1 × Ръководство за употреба

⚠ КУЛАТА Е ВИСОКА И ТЯСНА — РИСК ОТ ПРЕОБРЪЩАНЕ. СГЛОБЯВАЙТЕ Я ОТ ДВАМА ДУШИ, върху равна повърхност, и проверете дали всички винтове са затегнати докрай преди зареждане; проверявайте ги отново всеки месец. ЗАКРЕПЕТЕ Я КЪМ СТЕНАТА С УСТРОЙСТВО ПРОТИВ ПРЕОБРЪЩАНЕ, ако в дома има деца или животни, ако подът не е напълно равен или ако я зареждате неравномерно. ЗАРЕЖДАЙТЕ ОТДОЛУ НАГОРЕ И РАВНОМЕРНО ОТ ЧЕТИРИТЕ СТРАНИ: натоварването само от една страна или само горе разбалансира кулата. НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ТЕЖКИ ПРЕДМЕТИ, КАШОНИ ИЛИ ОБЕМНИ ЧАНТИ НА ГОРНОТО НИВО. НЕ СЕ КАЧВАЙТЕ И НЕ СЕ ЗАКАЧАЙТЕ за кулата и не позволявайте на деца да се катерят, да висят или да я въртят като въртележка — може да падне върху тях. ВЪРТЕТЕ БАВНО, С ЕДНА РЪКА, като хващате ръба на нивото; не бутайте рязко и не спирайте въртенето с крак. Внимавайте с пръстите между въртящите се нива и околните предмети. НЕ МЕСТЕТЕ ЗАРЕДЕНАТА КУЛА: първо я изпразнете, иначе оста може да се огъне. ДЪРВЕНИТЕ ПАНЕЛИ НЕ ПОНАСЯТ ВЛАГА — не я използвайте в банята, на непокрит балкон или във влажни помещения; подсушавайте мокрите обувки преди прибиране. Не я поставяйте до радиатор, камина или на пряко слънце. Проверете продукта при получаване; при транспортна повреда се свържете с Elindor в рамките на 48 часа.

3. Начин на Употреба

1. Разопаковайте частите върху килим и ги проверете по списъка на опаковката.
2. Поставете въртящата се основа на равен под и проверете дали се върти плавно.
3. Монтирайте централната ос в основата и я закрепете с включения обков.
4. Добавете първото ниво, след това съответните вертикални разделители.
5. Продължете ниво по ниво, докато монтирате всичките 7 етажа.
6. Затегнете равномерно всички винтове с ключа за монтаж.
7. Изправете кулата вертикално, от двама души.
8. Поставете я на избраното място и проверете дали стои право и не се клати.
9. При нужда я закрепете към стената с устройство против преобръщане.
10. Зареждайте обувките отдолу нагоре, балансирано от всички страни.
11. Въртете кулата бавно, за да стигнете до желания чифт.
12. Всеки месец проверявайте винтовете и състоянието на въртящата се основа.

4. Предимства

Въртене на 360° за Лесен Достъп · 7 Нива с по 4 Отделения · До ~28 Чифта · Заема Малко Място на Пода · Идеален за Дрешник или Ъгъл · Разделители, които Подреждат Чифтовете · Елегантно Бяло Покритие · Размери 59 × 59 × 160 см

- Въртенето на 360° извежда отпред всеки чифт, без да вадите останалите
- Кулата използва височината на стаята и заема много малко място на пода
- 28-те отделения държат колекцията подредена и видима
- Вертикалните разделители не позволяват чифтовете да се смесват
- Горното ниво може да се използва за малки чанти или аксесоари
- Побира се в ъгъл на дрешник, където класически шкаф не би се вместил
- Бялото покритие осветлява пространството и пасва на модерни мебели
- Обувките са на показ, така че сутрин се приготвяте по-бързо

5. Почистване и Поддръжка

- Забърсвайте панелите с мека, леко навлажнена кърпа и веднага подсушавайте.
- Почиствайте праха и пръстта от отделенията с прахосмукачка или четка.
- Забърсвайте следите от кал, преди да засъхнат по покритието.
- Не използвайте белина, разтворители, обилно вода или абразивни гъби.
- Периодично почиствайте въртящата се основа от прах и косми за плавно въртене.
- Всеки месец проверявайте винтовете, централната ос и устройството против преобръщане.

6. Европейско Съответствие

Безопасност на продукта	Съгласно Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите.
REACH	Без ограничени опасни вещества — Регламент (ЕО) № 1907/2006.
Материали	Панели от обработено дърво с декоративно покритие, въртяща се основа и метален обков.
Предназначение	Мебел за съхранение на обувки, за домашна употреба на закрито.
Предупреждение	Риск от преобръщане. Не се качвайте върху продукта. Зареждайте балансирано, отдолу нагоре.

7. Контакт с Elindor®

Имейл	Телефон	Работно време	Уебсайт
comenzi@elindor.ro	0770 915 322	Пон.–Пет. 09:00–17:00	www.elindor.ro

ELINDOR® HOME

Elindor® Cipőtároló — 360°-ban Forgó Cipőtorony 4 × 7 Szinttel, Papucstartó, Szekrénybe, Előszobába vagy Hálószobába, Helytakarékos, 59 × 59 × 160 cm, Fehér



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Általános Információk

Termék	360°-ban forgó cipőtorony
Márka / Kód	Elindor® Home / OPP-7NWH
Méretek	59 × 59 × 160 cm (hossz × szélesség × magasság)
Szín	Fehér
Szerkezet	7 szintes torony, minden szint 4 rekeszre osztva
Kapacitás	Körülbelül 28 párig, mérettől függően
Forgás	360°-ban forgó talp, minden oldalról elérhető
Rekeszek	Függőleges elválasztók, amelyek rendben tartják a párokat
Anyag	Megmunkált fa panelek, fehér felülettel
Szerelés	Szükséges, központi tengellyel és mellékelt vasalatokkal
Elhelyezés	Gardrób, beépített szekrény, előszoba, hálószoba vagy szobasarok
Ajánlott	Magas sarkú cipőkhöz, balerinákhoz, sportcipőkhöz, papucsokhoz és apró kiegészítőkhöz
Használat	Háztartási, beltéri, sík és száraz padlón

2. A Csomag Tartalma

- Panelek a 7 szinthez és függőleges elválasztók
- 1 × Forgó talp csapággyal
- 1 × Központi tengely és összekötő elemek
- 1 × Vasalatkészlet és szerelőkulcs
- 1 × Használati útmutató

⚠ A TORONY MAGAS ÉS KESKENY — BORULÁSVESZÉLY. KÉT SZEMÉLLYEL SZERELJE ÖSSZE, sík felületen, és megpakolás előtt ellenőrizze, hogy minden csavar teljesen meg van húzva; havonta ellenőrizze újra. RÖGZÍTSE A FALHOZ BORULÁSGÁTLÓVAL, ha gyermek vagy háziállat van a lakásban, ha a padló nem teljesen sík, vagy ha egyenetlenül pakolja meg. ALULRÓL FELFELÉ ÉS MIND A NÉGY OLDALON EGYENLETESEN PAKOLJA: ha csak egy oldalra vagy csak a felső szintekre tesz terhet, a torony kibillen. NE TEGYEN NEHÉZ TÁRGYAT, DOBOZT VAGY NAGY TÁSKÁT A FELSŐ SZINTRE. NE MÁSSZON RÁ ÉS NE KAPASZKODJON BELE, és ne engedje, hogy gyermekek felmásszanak, ráakaszkodjanak vagy körhintaként pörgessék — rájuk dőlhet. LASSAN, EGY KÉZZEL FORGASSA, a szint peremét fogva; ne lökje meg hirtelen, és ne állítsa meg lábbal. Ügyeljen az ujjaira a forgó szintek és a környező tárgyak között. NE MOZGASSA MEGPAKOLVA: előbb ürítse ki, különben a tengely elhajolhat. A FA PANELEK NEM TŰRIK A NEDVESSÉGET — ne használja fürdőszobában, fedetlen erkélyen vagy párás helyiségben; a nedves cipőket szárítsa meg tárolás előtt. Ne állítsa radiátor, kandalló mellé vagy tűző napra. Átvételkor ellenőrizze a terméket; szállítási sérülés esetén 48 órán belül vegye fel a kapcsolatot az Elindorral.

3. Használat

1. Csomagolja ki az alkatrészeket egy szőnyegen, és ellenőrizze őket a csomaglista alapján.
2. Tegye a forgó talpat sík padlóra, és ellenőrizze, hogy simán forog.
3. Szerelje a központi tengelyt a talpba, és rögzítse a mellékelt vasalatokkal.
4. Tegye fel az első szintet, majd a hozzá tartozó függőleges elválasztókat.
5. Haladjon szintenként, amíg mind a 7 emelet a helyére kerül.
6. Húzza meg egyenletesen az összes csavart a szerelőkulccsal.
7. Két személlyel állítsa a tornyot függőleges helyzetbe.
8. Tegye a kiválasztott helyre, és ellenőrizze, hogy egyenesen áll és nem inog.
9. Szükség esetén rögzítse a falhoz borulásgátlóval.
10. A cipőket alulról felfelé, minden oldalon kiegyensúlyozva pakolja be.
11. Lassan forgassa a tornyot, amíg a kívánt pár előre kerül.
12. Havonta ellenőrizze a csavarokat és a forgó talp állapotát.

4. Előnyök

360°-os Forgás a Könnyű Hozzáférésért · 7 Szint, Szintenként 4 Rekesszel · Akár ~28 Pár · Kevés Helyet Foglal a Padlón · Ideális Gardróbba vagy Sarokba · Elválasztók Tartják Rendben a Párokat · Elegáns Fehér Felület · 59 × 59 × 160 cm

- A 360°-os forgás bármelyik párt előrehozza, a többi kipakolása nélkül
- A torony a helyiség magasságát használja ki, és alig foglal helyet a padlón
- A 28 rekesz rendben és láthatóan tartja a gyűjteményt
- A függőleges elválasztók megakadályozzák, hogy a párok összekeveredjenek
- A felső szint kis táskák vagy kiegészítők tárolására is használható
- Elfér a gardrób sarkában, ahová egy hagyományos cipősszekrény nem férne be
- A fehér felület világosabbá teszi a teret, és illik a modern bútorokhoz
- A cipők szem előtt vannak, így reggel gyorsabb a készülődés

5. Tisztítás és Karbantartás

- A paneleket puha, enyhén nedves ruhával törölje át, majd azonnal szárítsa meg.
- A rekeszekből porszívóval vagy kefével távolítsa el a port és a földet.
- A sárfoltokat még azelőtt törölje le, hogy rászáradnának a felületre.
- Ne használjon fehérítőt, oldószert, bő vizet vagy súrolószivacsot.
- A sima forgásért rendszeresen tisztítsa meg a forgó talpat a portól és hajszálaktól.
- Havonta ellenőrizze a csavarokat, a központi tengelyt és a borulásgátlót.

6. Európai Megfelelőség

Termékbiztonság	Az általános termékbiztonságról szóló (EU) 2023/988 rendelet szerint.
REACH	Korlátozott veszélyes anyagoktól mentes — 1907/2006/EK rendelet.
Anyagok	Dekoratív bevonatú megmunkált fa panelek, forgó talp és fém vasalatok.
Rendeltetés	Cipőtároló bútor beltéri, háztartási használatra.
Figyelmeztetés	Borulásveszély. Ne másszon rá. Alulról felfelé, kiegyensúlyozva pakolja.

7. Elindor® Kapcsolat

E-mail	Telefon	Ügyfélszolgálat	Weboldal
comenzi@elindor.ro	0770 915 322	H.–P. 09:00–17:00	www.elindor.ro