ELINDOR® HOME

Suport Orizontal pentru Rolă de Hârtie — Inox 304, Montaj Adeziv sau cu Șuruburi

Suport Rolă de Hârtie · Orizontal · Inox 304 · Montaj Autoadeziv sau cu Șuruburi · Pentru Prosop de Hârtie / Șervețele · Pentru Bucătărie · 33,5 × 2,7 cm · Argintiu



MANUAL DE UTILIZARE

1. Informații Generale

Produs	Suport pentru rolă de hârtie de bucătărie
Brand	Elindor® Home
Material	Inox 304
Orientare	Orizontal
Montare	Autoadeziv sau cu șuruburi
Lungime	33,5 cm (Ø bară 2,7 cm)
Pentru	Prosop de hârtie, role de șervețele
Amplasare	Perete bucătărie, sub dulap
Avantaj	Rezistent la apă și coroziune
Culoare	Argintiu

2. Conținutul Pachetului

- 1 × Suport pentru rolă de hârtie
- 1 × Set adeziv + set de șuruburi și dibluri
- 1 × Manual de utilizare

⚠ Pentru montaj adeziv: aplicați pe suprafețe netede și neporoase, curate și uscate; lăsați 24 de ore înainte de utilizare. Pentru montaj cu șuruburi: verificați să nu existe conducte sau cabluri în perete. Nu depășiți greutatea maximă recomandată. Verificați produsul la primire; contactați Elindor în 48 de ore în caz de deteriorare.

3. Mod de Montare

1. Alegeți metoda de montaj (adeziv sau șuruburi).
2. Curățați și uscați suprafața (pentru adeziv).
3. Marcați poziția și verificați orizontalitatea.
4. Aplicați adezivul sau fixați cu șuruburi și dibluri.
5. Pentru adeziv, așteptați 24 de ore înainte de utilizare.
6. Introduceți rola de hârtie pe bară.

4. Avantaje

- Inox 304 — rezistent la rugină, ideal pentru bucătărie
- Montaj dublu — adeziv (fără găuri) sau cu șuruburi
- Orientare orizontală — rupere ușoară cu o singură mână
- Design simplu și modern — se potrivește în orice bucătărie
- Bară lină — derulare ușoară a hârtiei
- Amplasare pe perete sau sub dulap — economisește spațiu
- Ușor de curățat și întreținut

5. Curățare și Întreținere

- Ștergeți suportul cu o lavetă umedă și detergent delicat.
- Uscați pentru a păstra luciul inoxului.
- Nu folosiți substanțe abrazive care pot zgâria finisajul.
- Verificați periodic fixarea (adeziv sau șuruburi).
- Nu supraîncărcați cu role grele.
- Reaplicați adeziv nou dacă fixarea slăbește.
- Feriți de contactul prelungit cu substanțe acide.

6. Conformitate Europeană

CE	Marcaj CE — conformitate cu cerințele europene pentru articole de uz casnic.
RoHS / REACH	Fără substanțe periculoase — materiale conforme RoHS și REACH.

7. Contact Elindor®

E-mail	Telefon	Program	Website
comenzi@elindor.ro	0770 915 322	Lun.–Vin. 09:00–17:00	www.elindor.ro

ELINDOR® HOME

Хоризонтален Държач за Кухненска Хартия — Инокс 304, Лепящ или с Винтове Монтаж

Държач за Кухненска Хартия · Хоризонтален · Инокс 304 · Лепящ или с Винтове Монтаж · За Кухненска Хартия / Салфетки · За Кухня · 33,5 × 2,7 см · Сребристо



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

1. Обща Информация

Продукт	Държач за кухненска хартиена ролка
Марка	Elindor® Home
Материал	Инокс 304
Ориентация	Хоризонтална
Монтаж	Лепящ или с винтове
Дължина	33,5 см (Ø прът 2,7 см)
За	Кухненска хартия, салфетки на ролка
Разполагане	Стена в кухнята, под шкаф
Предимство	Устойчив на вода и корозия
Цвят	Сребристо

2. Съдържание на Опаковката

- 1 × Държач за хартиена ролка
- 1 × Лепящ комплект + винтове и дюбели
- 1 × Ръководство за употреба

⚠ За лепящ монтаж: нанесете върху гладки и непорести, чисти и сухи повърхности; изчакайте 24 часа преди употреба. За монтаж с винтове: проверете да няма тръби или кабели в стената. Не превишавайте максималното препоръчано тегло. Проверете продукта при получаване; свържете се с Elindor в рамките на 48 часа при повреда.

3. Монтаж

1. Изберете метода на монтаж (лепящ или винтове).
2. Почистете и подсушете повърхността (за лепило).
3. Маркирайте позицията и проверете хоризонталността.
4. Нанесете лепилото или фиксирайте с винтове и дюбели.
5. За лепило изчакайте 24 часа преди употреба.
6. Поставете хартиената ролка на пръта.

4. Предимства

- Инокс 304 — устойчив на ръжда, идеален за кухня
- Двоен монтаж — лепящ (без дупки) или с винтове
- Хоризонтална ориентация — лесно откъсване с една ръка
- Прост и модерен дизайн — подхожда на всяка кухня
- Гладък прът — лесно развиване на хартията
- Разполагане на стена или под шкаф — спестява място
- Лесен за почистване и поддръжка

5. Почистване и Поддръжка

- Избърсвайте държача с влажна кърпа и мек препарат.
- Подсушавайте, за да запазите блясъка на инокса.
- Не използвайте абразивни вещества, които могат да надраскат покритието.
- Периодично проверявайте закрепването (лепило или винтове).
- Не претоварвайте с тежки ролки.
- Нанесете ново лепило, ако фиксирането отслабне.
- Избягвайте продължителен контакт с киселинни вещества.

6. Европейско Съответствие

CE	Маркировка CE — съответствие с европейските изисквания за домакински артикули.
RoHS / REACH	Без опасни вещества — материали, съгласно RoHS и REACH.

7. Контакт с Elindor®

Имейл	Телефон	Работно време	Уебсайт
comenzi@elindor.ro	0770 915 322	Пон.–Пет. 09:00–17:00	www.elindor.ro

ELINDOR® HOME

Vízszintes Papírtörlő-tartó — Rozsdamentes Acél 304, Öntapadós vagy Csavaros Szerelés

Papírtörlő-tartó · Vízszintes · Rozsdamentes Acél 304 · Öntapadós vagy Csavaros Szerelés · Papírtörlőhöz / Szalvétához · Konyhához · 33,5 × 2,7 cm · Ezüst



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Általános Információk

Termék	Konyhai papírtörlő-tartó
Márka	Elindor® Home
Anyag	Rozsdamentes acél 304
Tájolás	Vízszintes
Szerelés	Öntapadós vagy csavaros
Hossz	33,5 cm (Ø rúd 2,7 cm)
Mihez	Papírtörlő, szalvéta tekercs
Elhelyezés	Konyhafal, szekrény alá
Előny	Vízálló és korrózióálló
Szín	Ezüst

2. A Csomag Tartalma

- 1 × Papírtörlő-tartó
- 1 × Öntapadós készlet + csavarok és tiplik
- 1 × Használati útmutató

⚠ Öntapadós szereléshez: sima és nem porózus, tiszta és száraz felületre vigye fel; várjon 24 órát használat előtt. Csavaros szereléshez: ellenőrizze, hogy nincs-e cső vagy kábel a falban. Ne lépje túl az ajánlott maximális súlyt. Ellenőrizze a terméket átvételkor; sérülés esetén 48 órán belül vegye fel a kapcsolatot az Elindorral.

3. Szerelés

1. Válassza ki a szerelési módot (öntapadós vagy csavaros).
2. Tisztítsa meg és szárítsa meg a felületet (ragasztáshoz).
3. Jelölje be a pozíciót, és ellenőrizze a vízszintességet.
4. Vigye fel a ragasztót, vagy rögzítse csavarokkal és tiplikkel.
5. Ragasztáshoz várjon 24 órát használat előtt.
6. Helyezze a papírtekercset a rúdra.

4. Előnyök

- Rozsdamentes acél 304 — rozsdaálló, ideális konyhába
- Kettős szerelés — öntapadós (lyukak nélkül) vagy csavaros
- Vízszintes tájolás — könnyű letépés egy kézzel
- Egyszerű és modern dizájn — bármely konyhába illik
- Sima rúd — könnyű papírletekerés
- Falra vagy szekrény alá — helytakarékos
- Könnyen tisztítható és karbantartható

5. Tisztítás és Karbantartás

- Törölje le a tartót nedves ruhával és kímélő mosószerrel.
- Szárítsa meg az acél fényének megőrzéséhez.
- Ne használjon dörzsölő anyagot, amely megkarcolhatja a felületet.
- Rendszeresen ellenőrizze a rögzítést (ragasztó vagy csavarok).
- Ne terhelje túl nehéz tekercsekkel.
- Vigyen fel új ragasztót, ha a rögzítés gyengül.
- Kerülje a savas anyagokkal való hosszas érintkezést.

6. Európai Megfelelőség

CE	CE jelölés — megfelel a háztartási cikkekre vonatkozó európai követelményeknek.
RoHS / REACH	Veszélyes anyagoktól mentes — anyagok, RoHS és REACH szerint.

7. Elindor® Kapcsolat

E-mail	Telefon	Ügyfélszolgálat	Weboldal
comenzi@elindor.ro	0770 915 322	H.–P. 09:00–17:00	www.elindor.ro