ELINDOR® HOME

Suport XXL din Lemn Elindor® pentru Uscat Paste Făinoase — 16 Brațe Detașabile, Înălțime Totală 48 cm, Lungime Brațe 30 cm, Ușor de Depozitat și Rapid de Montat, Maro



MANUAL DE UTILIZARE

1. Informații Generale

Produs	Suport din lemn pentru uscat paste făinoase proaspete
Brand / Cod	Elindor® Home / PSTDR-RK
Brațe	16 brațe detașabile, dispuse radial în jurul stâlpului
Lungime brațe	30 cm
Înălțime totală	48 cm
Stâlp	Central, din lemn, demontabil
Bază	Pătrată, din lemn, stabilă pe blat
Material	Lemn natural
Potrivit pentru	Tagliatelle, fettuccine, tăiței, spaghete și foi de lasagna
Montaj	Rapid, prin îmbinarea pieselor
Depozitare	Compactă, cu brațele scoase
Culoare	Maro
Utilizare	Bucătărie, pe blat plan și uscat, în interior

2. Conținutul Pachetului

- 1 × Bază din lemn
- 1 × Stâlp central din lemn
- 16 × Brațe detașabile din lemn
- 1 × Manual de utilizare

⚠ MONTAȚI COMPLET SUPORTUL ÎNAINTE DE UTILIZARE și verificați ca stâlpul să stea drept și fix în bază — un stâlp slăbit face suportul să se încline sub greutatea pastelor. ÎNCĂRCAȚI BRAȚELE UNIFORM, PE TOATE PĂRȚILE: pastele atârnate doar pe o parte pot răsturna suportul. NU SUPRAÎNCĂRCAȚI BRAȚELE și nu atârnați pe ele alte obiecte decât paste — lemnul se poate îndoi sau rupe. AȘEZAȚI SUPORTUL PE UN BLAT PLAN ȘI STABIL, departe de margine și de aragaz, cuptor sau foc deschis — lemnul uscat este inflamabil, iar căldura îl crapă. NU SPĂLAȚI SUPORTUL ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE și nu îl lăsați în apă — lemnul se umflă, se deformează și crapă. NU FOLOSIȚI BRAȚE CRĂPATE SAU CU AȘCHII — așchiile pot ajunge în paste. Nu lăsați aluat sau resturi de paste pe brațe, pentru că umezeala lor face mucegai. NU LĂSAȚI COPIII SĂ SE JOACE CU BRAȚELE — capetele subțiri pot răni ochii, iar suportul se poate răsturna peste ei. Verificați produsul la primire; contactați Elindor în 48 de ore în caz de deteriorare la transport.

3. Mod de Utilizare

1. Despachetați piesele și verificați baza, stâlpul și cele 16 brațe.
2. Verificați ca brațele să nu aibă crăpături sau așchii.
3. Ștergeți piesele cu o lavetă uscată înainte de prima utilizare.
4. Montați stâlpul central în orificiul bazei, până se fixează ferm.
5. Introduceți brațele în orificiile stâlpului, până la capăt.
6. Așezați suportul pe un blat plan și uscat, departe de sursele de căldură.
7. Presărați ușor făină pe brațe, ca pastele să nu se lipească.
8. Atârnați pastele proaspete pe brațe, fără ca fâșiile să se atingă.
9. Încărcați brațele uniform, pe toate părțile suportului.
10. Lăsați pastele să se usuce, apoi desprindeți-le cu grijă de pe brațe.
11. Scoateți brațele și curățați făina rămasă cu o perie uscată.
12. Depozitați piesele demontate într-un loc uscat și aerisit.

4. Avantaje

16 Brațe Detașabile · Brațe de 30 cm · Înălțime 48 cm · Lemn Natural · Bază Stabilă · Montaj Rapid · Depozitare Compactă · Pentru Paste Proaspete

- Cele 16 brațe țin o cantitate mare de paste proaspete deodată
- Brațele de 30 cm permit atârnarea fâșiilor lungi, precum tagliatelle sau fettuccine
- Dispunerea radială lasă aerul să circule, ca pastele să se usuce uniform
- Lemnul natural nu lasă pastele să alunece și nu le lipește
- Baza pătrată ține suportul stabil pe blat
- Se montează rapid, prin simpla îmbinare a pieselor
- Brațele detașabile permit depozitarea compactă în sertar sau dulap
- Aspectul natural al lemnului se potrivește în orice bucătărie

5. Curățare și Întreținere

- Îndepărtați făina și resturile de aluat cu o perie uscată, după fiecare utilizare.
- Ștergeți piesele cu o lavetă abia umezită, doar dacă este necesar.
- Uscați imediat lemnul și lăsați-l să se aerisească înainte de depozitare.
- Nu spălați în mașina de spălat vase și nu lăsați piesele în apă.
- Ungeți ocazional lemnul cu ulei alimentar, ca să nu se usuce și să crape.
- Depozitați piesele într-un loc uscat, ferit de umezeală și căldură.

6. Conformitate Europeană

Siguranța produsului	Conform Regulamentului (UE) 2023/988 privind siguranța generală a produselor.
Contact alimentar	Conform Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 privind materialele în contact cu alimentele.
REACH	Fără substanțe periculoase restricționate — Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
Materiale	Bază, stâlp și brațe din lemn natural.
Destinație	Suport pentru uscat paste proaspete, uz casnic, în interior.
Avertisment de utilizare	Nu spălați în mașina de vase. Încărcați brațele uniform.

7. Contact Elindor®

E-mail	Telefon	Program	Website
comenzi@elindor.ro	0770 915 322	Lun.–Vin. 09:00–17:00	www.elindor.ro

ELINDOR® HOME

XXL Дървена Стойка Elindor® за Сушене на Паста — 16 Подвижни Рамена, Обща Височина 48 см, Дължина на Рамената 30 см, Лесна за Съхранение и Бърза за Сглобяване, Кафява



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

1. Обща Информация

Продукт	Дървена стойка за сушене на прясна паста
Марка / Код	Elindor® Home / PSTDR-RK
Рамена	16 подвижни рамена, разположени радиално около стойката
Дължина на рамената	30 см
Обща височина	48 см
Стойка	Централна, дървена, разглобяема
Основа	Квадратна, дървена, стабилна върху плота
Материал	Естествено дърво
Подходяща за	Талиатели, фетучини, юфка, спагети и листа за лазаня
Сглобяване	Бързо, чрез свързване на частите
Съхранение	Компактно, с извадени рамена
Цвят	Кафяв
Употреба	Кухня, върху равен и сух плот, на закрито

2. Съдържание на Опаковката

- 1 × Дървена основа
- 1 × Централна дървена стойка
- 16 × Подвижни дървени рамена
- 1 × Ръководство за употреба

⚠ СГЛОБЕТЕ НАПЪЛНО СТОЙКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА и проверете дали стълбчето стои право и здраво в основата — разхлабено стълбче кара стойката да се накланя под тежестта на пастата. НАТОВАРВАЙТЕ РАМЕНАТА РАВНОМЕРНО, ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ: паста, окачена само от едната страна, може да преобърне стойката. НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ РАМЕНАТА и не окачвайте на тях нищо друго освен паста — дървото може да се огъне или счупи. ПОСТАВЕТЕ СТОЙКАТА ВЪРХУ РАВЕН И СТАБИЛЕН ПЛОТ, далеч от ръба и от котлон, фурна или открит огън — сухото дърво е запалимо, а топлината го напуква. НЕ МИЙТЕ СТОЙКАТА В СЪДОМИЯЛНА и не я оставяйте във вода — дървото набъбва, деформира се и се напуква. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ НАПУКАНИ РАМЕНА ИЛИ РАМЕНА С ТРЕСКИ — треските могат да попаднат в пастата. Не оставяйте тесто или остатъци от паста по рамената, защото влагата им предизвиква мухъл. НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ДЕЦА ДА ИГРАЯТ С РАМЕНАТА — тънките краища могат да наранят очите, а стойката може да се преобърне върху тях. Проверете продукта при получаване; при транспортна повреда се свържете с Elindor в рамките на 48 часа.

3. Начин на Употреба

1. Разопаковайте частите и проверете основата, стълбчето и 16-те рамена.
2. Проверете дали рамената нямат пукнатини или трески.
3. Избършете частите със суха кърпа преди първата употреба.
4. Поставете централното стълбче в отвора на основата, докато застане здраво.
5. Вкарайте рамената в отворите на стълбчето докрай.
6. Поставете стойката върху равен и сух плот, далеч от източници на топлина.
7. Поръсете леко рамената с брашно, за да не залепва пастата.
8. Окачете прясната паста на рамената, без лентите да се допират.
9. Натоварвайте рамената равномерно, от всички страни на стойката.
10. Оставете пастата да изсъхне, след това я свалете внимателно от рамената.
11. Извадете рамената и почистете остатъците от брашно със суха четка.
12. Съхранявайте разглобените части на сухо и проветриво място.

4. Предимства

16 Подвижни Рамена · Рамена от 30 см · Височина 48 см · Естествено Дърво · Стабилна Основа · Бързо Сглобяване · Компактно Съхранение · За Прясна Паста

- 16-те рамена побират голямо количество прясна паста наведнъж
- Рамената от 30 см позволяват окачване на дълги ленти като талиатели или фетучини
- Радиалното разположение пропуска въздуха, за да съхне пастата равномерно
- Естественото дърво не позволява на пастата да се плъзга и да залепва
- Квадратната основа държи стойката стабилна върху плота
- Сглобява се бързо, само чрез свързване на частите
- Подвижните рамена позволяват компактно съхранение в чекмедже или шкаф
- Естественият вид на дървото пасва на всяка кухня

5. Почистване и Поддръжка

- Премахвайте брашното и остатъците от тесто със суха четка след всяка употреба.
- Избърсвайте частите с леко навлажнена кърпа само при нужда.
- Подсушавайте веднага дървото и го оставяйте да се проветри преди прибиране.
- Не мийте в съдомиялна и не оставяйте частите във вода.
- Намазвайте от време на време дървото с хранително масло, за да не се напука.
- Съхранявайте частите на сухо място, далеч от влага и топлина.

6. Европейско Съответствие

Безопасност на продукта	Съгласно Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите.
Контакт с храни	Съгласно Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите в контакт с храни.
REACH	Без ограничени опасни вещества — Регламент (ЕО) № 1907/2006.
Материали	Основа, стълбче и рамена от естествено дърво.
Предназначение	Стойка за сушене на прясна паста, за домашна употреба, на закрито.
Предупреждение	Не мийте в съдомиялна. Натоварвайте рамената равномерно.

7. Контакт с Elindor®

Имейл	Телефон	Работно време	Уебсайт
comenzi@elindor.ro	0770 915 322	Пон.–Пет. 09:00–17:00	www.elindor.ro

ELINDOR® HOME

Elindor® XXL Fa Tésztaszárító Állvány — 16 Levehető Karral, Teljes Magasság 48 cm, Karhossz 30 cm, Könnyen Tárolható és Gyorsan Összeszerelhető, Barna



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Általános Információk

Termék	Fa állvány friss házi tészta szárításához
Márka / Kód	Elindor® Home / PSTDR-RK
Karok	16 levehető kar, sugárirányban az oszlop körül
Karhossz	30 cm
Teljes magasság	48 cm
Oszlop	Középső, fából, szétszedhető
Talp	Négyzetes, fából, stabil a munkalapon
Anyag	Természetes fa
Alkalmas	Tagliatelle, fettuccine, metélt, spagetti és lasagnelapok
Összeszerelés	Gyors, az alkatrészek összeillesztésével
Tárolás	Helytakarékos, levett karokkal
Szín	Barna
Használat	Konyha, sík és száraz munkalapon, beltéren

2. A Csomag Tartalma

- 1 × Fa talp
- 1 × Középső faoszlop
- 16 × Levehető fa kar
- 1 × Használati útmutató

⚠ HASZNÁLAT ELŐTT SZERELJE ÖSSZE TELJESEN AZ ÁLLVÁNYT, és ellenőrizze, hogy az oszlop egyenesen és szilárdan áll a talpban — a laza oszlop miatt az állvány megdőlhet a tészta súlya alatt. A KAROKAT EGYENLETESEN, MINDEN OLDALON TERHELJE: az egyik oldalra akasztott tészta felboríthatja az állványt. NE TERHELJE TÚL A KAROKAT, és ne akasszon rájuk tésztán kívül mást — a fa elhajolhat vagy eltörhet. AZ ÁLLVÁNYT SÍK ÉS STABIL MUNKALAPRA TEGYE, a széltől, tűzhelytől, sütőtől és nyílt lángtól távol — a száraz fa gyúlékony, a hő pedig megrepeszti. NE MOSSA MOSOGATÓGÉPBEN, és ne hagyja vízben — a fa megdagad, deformálódik és megreped. NE HASZNÁLJON REPEDT VAGY SZILÁNKOS KAROKAT — a szilánkok a tésztába kerülhetnek. Ne hagyjon tésztamaradékot a karokon, mert nedvességük penészt okoz. NE ENGEDJE, HOGY GYERMEKEK A KAROKKAL JÁTSSZANAK — a vékony végek szemsérülést okozhatnak, az állvány pedig rájuk borulhat. Átvételkor ellenőrizze a terméket; szállítási sérülés esetén 48 órán belül vegye fel a kapcsolatot az Elindorral.

3. Használat

1. Csomagolja ki az alkatrészeket, és ellenőrizze a talpat, az oszlopot és a 16 kart.
2. Ellenőrizze, hogy a karokon nincs repedés vagy szálka.
3. Első használat előtt törölje át az alkatrészeket száraz ruhával.
4. Illessze a középső oszlopot a talp furatába, amíg szilárdan nem áll.
5. Tolja a karokat ütközésig az oszlop furataiba.
6. Tegye az állványt sík, száraz munkalapra, hőforrásoktól távol.
7. Szórja meg enyhén liszttel a karokat, hogy a tészta ne ragadjon.
8. Akassza a friss tésztát a karokra úgy, hogy a csíkok ne érjenek egymáshoz.
9. Egyenletesen terhelje a karokat, az állvány minden oldalán.
10. Hagyja megszáradni a tésztát, majd óvatosan vegye le a karokról.
11. Vegye le a karokat, és száraz kefével tisztítsa le a lisztet.
12. A szétszedett alkatrészeket száraz, szellős helyen tárolja.

4. Előnyök

16 Levehető Kar · 30 cm-es Karok · 48 cm Magasság · Természetes Fa · Stabil Talp · Gyors Összeszerelés · Helytakarékos Tárolás · Friss Tésztához

- A 16 kar egyszerre nagy mennyiségű friss tésztát tart
- A 30 cm-es karokra hosszú csíkok, például tagliatelle vagy fettuccine is felakaszthatók
- A sugaras elrendezés átengedi a levegőt, így a tészta egyenletesen szárad
- A természetes fán a tészta nem csúszik le és nem ragad
- A négyzetes talp stabilan tartja az állványt a munkalapon
- Gyorsan összeszerelhető, az alkatrészek egyszerű összeillesztésével
- A levehető karok miatt fiókban vagy szekrényben is elfér
- A fa természetes megjelenése minden konyhához illik

5. Tisztítás és Karbantartás

- Minden használat után száraz kefével távolítsa el a lisztet és a tésztamaradékot.
- Csak szükség esetén törölje át enyhén nedves ruhával.
- A fát azonnal törölje szárazra, és tárolás előtt hagyja kiszellőzni.
- Ne mossa mosogatógépben, és ne hagyja az alkatrészeket vízben.
- Időnként kenje be a fát étolajjal, hogy ne száradjon ki és ne repedjen meg.
- Az alkatrészeket száraz helyen, nedvességtől és hőtől védve tárolja.

6. Európai Megfelelőség

Termékbiztonság	Az általános termékbiztonságról szóló (EU) 2023/988 rendelet szerint.
Élelmiszerrel érintkezés	Az élelmiszerrel érintkező anyagokról szóló 1935/2004/EK rendelet szerint.
REACH	Korlátozott veszélyes anyagoktól mentes — 1907/2006/EK rendelet.
Anyagok	Talp, oszlop és karok természetes fából.
Rendeltetés	Friss tészta szárítására szolgáló állvány otthoni, beltéri használatra.
Figyelmeztetés	Ne mossa mosogatógépben. A karokat egyenletesen terhelje.

7. Elindor® Kapcsolat

E-mail	Telefon	Ügyfélszolgálat	Weboldal
comenzi@elindor.ro	0770 915 322	H.–P. 09:00–17:00	www.elindor.ro