Elindor®

Organizator Pensule Machiaj pentru Călătorii

Silicon · Închidere Magnet · Anti-cădere · 22.2×8×4 cm · Nude



MANUAL DE UTILIZARE

1. Informații Generale

Produs	Organizator pensule machiaj pentru călătorii
Brand	Elindor®
Culoare	Nude (roz bej)
Dimensiuni	22.2 × 8 × 4 cm
Material	Silicon de înaltă calitate, flexibil și durabil
Închidere	Fermoar metalic rezistent — siguranță completă anti-cădere
Capacitate	3–5 pensule de machiaj
Tip	Etui / portfard portabil pentru cosmetice
Utilizare	Călătorii, geantă de mână, birou
Design	Elegant, minimalist — culoare nude

2. Conținutul Pachetului

▸ 1 × Organizator pensule machiaj Elindor® din silicon (22.2×8×4 cm) — Nude

▸ 1 × Manual de utilizare

> ⚠ **Atenție:**
> Verificați conținutul imediat după deschiderea coletului. În caz de lipsă sau deteriorare, contactați Elindor® în maxim 48 de ore de la livrare.

3. Specificații Tehnice

Material	Silicon premium	**Culoare**	Nude
Dimensiuni	22.2 × 8 × 4 cm	**Greutate**	~80 g
Închidere	Magnet integrat	**Anti-cădere**	Da
Capacitate	3–5 pensule	**Flexibil**	Da — silicon moale
Curățare	Lavetă umedă / apă	**Utilizare**	Călătorii / zilnic

4. Instrucțiuni de Utilizare

Pasul 1 — Organizarea pensulelor

– Deschideți fermoarul trăgând cursorul metalic de-a lungul etui-ului.

– Introduceți pensulele de machiaj în spațiul interior — vârfurile orientate spre deschidere.

– Puteți depozita 3–5 pensule standard sau 2–3 pensule mari.

– Aranjați pensulele în funcție de dimensiune pentru o organizare optimă.

Pasul 2 — Închiderea și transportul

– Închideți fermoarul trăgând cursorul înapoi — etui-ul este sigilat complet.

– Verificați că fermoarul este complet închis înainte de a pune etui-ul în geantă.

– Siliconia flexibilă protejează pensulele de șocuri și deformări în timpul transportului.

– Dimensiunea compactă (22.2×8×4 cm) permite depozitarea în orice geantă sau trusă.

Pasul 3 — Utilizare la destinație

– Deschideți etui-ul și scoateți pensulele necesare.

– Etui-ul poate fi ținut deschis pe masa de machiaj ca suport vizibil.

– Reintroduceți pensulele după utilizare și închideți magnetic pentru protecție.

Pasul 4 — Curățare

– Curățați etui-ul cu o lavetă moale umedă sau clătiți cu apă caldă.

– Silicona este rezistentă la apă — poate fi curățată ușor.

– Nu utilizați solvenți, acetonă sau detergenți agresivi.

– Uscați complet înainte de a reintroduce pensulele.

5. Beneficii

▸ Protecție completă a pensulelor — silicon flexibil amortizează șocurile

▸ Închidere magnetică sigură — pensulele nu cad în geantă

▸ Silicon premium de înaltă calitate — durabil, ușor de curățat

▸ Design elegant nude — discret și sofisticat

▸ Dimensiune compactă 22.2×8×4 cm — perfectă pentru călătorii și geantă

▸ Ușor de deschis și închis cu o singură mână

▸ Flexibil — se adaptează la dimensiuni variate de pensule

▸ Ideal pentru machiaj profesional în deplasare

6. Întreținere și Curățare

▸ Curățați periodic cu o lavetă moale umezită cu apă caldă.

▸ Puteți folosi săpun neutru pentru curățare mai profundă — clătiți bine.

▸ Nu utilizați acetonă, solvenți sau detergenți agresivi — deteriorează silicona.

▸ Uscați complet la aer înainte de a reintroduce pensulele.

▸ Nu expuneți la temperaturi extreme (cuptor, mașina de spălat, uscător).

▸ Depozitați în loc curat, uscat, ferit de praf când nu este utilizat.

▸ Verificați periodic magnetul — curățați de praf pentru forță maximă.

7. Avertismente de Siguranță

> ⚠ **Atenție:**
> Fermoarul metalic este rezistent și durabil. Nu trageți cu forță excesivă de cursor — poate deteriora mecanismul. Curățați periodic cursorul cu o cârpă uscată.

▸ NU lăsați copiii mici să tragă de fermoar — risc de deteriorare mecanism.

▸ NU expuneți la temperaturi peste 60°C — silicona se poate deforma.

▸ NU utilizați solvenți sau acetonă pentru curățare — deteriorează materialul.

▸ NU depozitați pensule cu vârfuri deteriorate — pot perfora silicona.

▸ NU forțați fermoarul dacă etui-ul este supraîncărcat — riscați deteriorarea cursorului.

▸ Curățați periodic cursorul fermoarului cu o cârpă uscată pentru funcționare optimă.

8. Conformitate Europeană

✔ CE	Marcat CE — conform cerințelor europene / Маркировка CE / CE-jelölés
✔ RoHS	Materiale fără substanțe periculoase / Без опасни вещества / Veszélyes anyagoktól mentes

9. Contact Elindor®

Email	Telefon	Program	Website
comenzi@elindor.ro	0770 915 322	Luni–Vineri 09:00–17:00	www.elindor.ro

BG Ръководство за употреба

Органайзер за четки за грим за пътуване — силикон — Nude



1. Общи сведения

Продукт	Органайзер за четки за грим за пътуване
Марка	Elindor®
Цвят	Nude (розово-бежово)
Размери	22.2 × 8 × 4 cm
Материал	Висококачествен, гъвкав и издръжлив силикон
Затваряне	Здрав метален цип — пълна защита против изпадане
Капацитет	3–5 четки за грим
Тип	Etui / портативен органайзер за козметика
Употреба	Пътуване, чанта, офис
Дизайн	Елегантен, минималистичен — nude цвят

2. Съдържание на опаковката

▸ 1 × Органайзер за четки Elindor® от силикон (22.2×8×4 cm) — Nude

▸ 1 × Ръководство за употреба

> ⚠ **Внимание:**
>
> Проверете съдържанието веднага след отваряне на пакета. При липсващи или повредени компоненти, свържете се с Elindor® в рамките на 48 часа.

3. Технически характеристики

Материал	Премиум силикон	**Цвят**	Nude
Размери	22.2 × 8 × 4 cm	**Тегло**	~80 г
Затваряне	Вграден магнит	**Защита**	Против изпадане
Капацитет	3–5 четки	**Гъвкав**	Да — мек силикон
Почистване	Влажна кърпа / вода	**Употреба**	Пътуване / ежедневно

4. Инструкции за употреба

Стъпка 1 — Организиране на четките

– Отворете цип-а, като дърпате металния плъзгач по дължината на калъфа.

– Поставете четките за грим вътре — върховете ориентирани към отвора.

– Можете да съхранявате 3–5 стандартни четки или 2–3 по-големи.

– Наредете четките по размер за оптимална организация.

Стъпка 2 — Затваряне и транспорт

– Затворете цип-а, като дърпате плъзгача обратно — калъфът е напълно запечатан.

– Проверете, че цип-ът е напълно затворен преди поставяне в чантата.

– Гъвкавият силикон предпазва четките от удари и деформации по време на транспорт.

– Компактният размер (22.2×8×4 cm) позволява съхранение в всяка чанта или несесер.

Стъпка 3 — Употреба на местоназначение

– Отворете калъфа и извадете необходимите четки.

– Калъфът може да се държи отворен на масата за грим като видима поставка.

– Върнете четките след употреба и затворете магнитно за защита.

Стъпка 4 — Почистване

– Почиствайте калъфа с мека влажна кърпа или изплакнете с топла вода.

– Силиконът е водоустойчив — лесно се почиства.

– Не използвайте разтворители, ацетон или агресивни препарати.

– Изсушете напълно преди повторно поставяне на четките.

5. Ползи

▸ Пълна защита на четките — гъвкав силикон амортизира удари

▸ Сигурно магнитно затваряне — четките не изпадат в чантата

▸ Премиум висококачествен силикон — издръжлив, лесен за почистване

▸ Елегантен nude дизайн — дискретен и изтънчен

▸ Компактен размер 22.2×8×4 cm — идеален за пътуване и чанта

▸ Лесно отваряне и затваряне с една ръка

▸ Гъвкав — адаптира се към различни размери четки

▸ Идеален за професионален грим в движение

6. Поддръжка и почистване

▸ Почиствайте периодично с мека кърпа, навлажнена с топла вода.

▸ Можете да използвате неутрален сапун за по-дълбоко почистване — изплакнете добре.

▸ Не използвайте ацетон, разтворители или агресивни препарати — увреждат силикона.

▸ Изсушете напълно на въздух преди повторно поставяне на четките.

▸ Не излагайте на екстремни температури (фурна, перална, сушилня).

▸ Съхранявайте на чисто, сухо място, защитено от прах при неизползване.

▸ Проверявайте периодично магнита — почиствайте от прах за максимална сила.

7. Предупреждения за безопасност

> ⚠ **Внимание:**
> Металният цип е здрав и издръжлив. Не дърпайте плъзгача с прекомерна сила — може да повреди механизма. Почиствайте периодично плъзгача.

▸ НЕ оставяйте малки деца да дърпат цип-а — риск от повреда на механизма.

▸ НЕ излагайте на температури над 60°C — силиконът може да се деформира.

▸ НЕ използвайте разтворители или ацетон — увреждат материала.

▸ НЕ съхранявайте четки с повредени върхове — могат да перфорират силикона.

▸ НЕ затваряйте насила цип-а при препълнен калъф — рискувате да повредите плъзгача.

▸ Почиствайте периодично плъзгача на цип-а с суха кърпа за оптимална работа.

8. Европейско съответствие

✔ CE	Marcat CE — conform cerințelor europene / Маркировка CE / CE-jelölés
✔ RoHS	Materiale fără substanțe periculoase / Без опасни вещества / Veszélyes anyagoktól mentes

9. Контакт с Elindor®

Имейл	Телефон	Работно време	Уебсайт
comenzi@elindor.ro	0770 915 322	Пон.–Пет. 09:00–17:00	www.elindor.ro

HU Használati Útmutató

Sminkecset tartó utazáshoz — szilikon — Nude



1. Általános Információk

Termék	Sminkecset tartó utazáshoz szilikonból
Márka	Elindor®
Szín	Nude (rózsás-bézs)
Méretek	22.2 × 8 × 4 cm
Anyag	Kiváló minőségű, rugalmas és tartós szilikon
Zárás	Erős fém cipzár — teljes kiesés elleni védelem
Kapacitás	3–5 sminkecset
Típus	Tok / hordozható kozmetikai rendező
Használat	Utazás, kézitáska, iroda
Design	Elegáns, minimalista — nude szín

2. A Csomag Tartalma

▸ 1 × Elindor® szilikon sminkecset tartó (22.2×8×4 cm) — Nude

▸ 1 × Használati útmutató

> ⚠ **Figyelem:**
> Ellenőrizze a csomag tartalmát kézhezvétel után azonnal. Hiányzó vagy sérült komponens esetén 48 órán belül lépjen kapcsolatba az Elindor®-ral.

3. Műszaki Adatok

Anyag	Prémium szilikon	**Szín**	Nude
Méretek	22.2 × 8 × 4 cm	**Tömeg**	~80 g
Zárás	Beépített mágnes	**Védelem**	Kiesés ellen
Kapacitás	3–5 ecset	**Rugalmas**	Igen — puha szilikon
Tisztítás	Nedves törlő / víz	**Használat**	Utazás / napi

4. Használati Útmutató

1. lépés — Az ecsetek elrendezése

– Nyissa ki a cipzárt a fém csúszkát a tok hosszán végighúzva.

– Helyezze be a sminkecseteket — a hegyekkel a nyílás felé.

– 3–5 standard ecset vagy 2–3 nagyobb ecset tárolható.

– Rendezze az ecseteket méret szerint az optimális rendezéshez.

2. lépés — Zárás és szállítás

– Zárja le a cipzárt a csúszkát visszahúzva — a tok teljesen le van zárva.

– Ellenőrizze, hogy a cipzár teljesen be van-e zárva táskába helyezés előtt.

– A rugalmas szilikon védi az ecseteket az ütközésektől és deformációtól szállítás közben.

– A kompakt méret (22.2×8×4 cm) bármely táskában vagy neszeszerben elfér.

3. lépés — Használat a célállomáson

– Nyissa ki a tokot és vegye ki a szükséges ecseteket.

– A tok nyitva tartható a sminkes asztalon látható tartóként.

– Használat után tegye vissza az ecseteket és zárja mágnesen a védelem érdekében.

4. lépés — Tisztítás

– Tisztítsa a tokot puha, nedves ruhával vagy öblítse le meleg vízzel.

– A szilikon vízálló — könnyen tisztítható.

– Ne használjon oldószereket, acetont vagy agresszív tisztítószereket.

– Teljesen szárítsa meg az ecsetek visszahelyezése előtt.

5. Előnyök

▸ Teljes ecsetvédelem — rugalmas szilikon csillapítja az ütközéseket

▸ Biztonságos mágneses zárás — az ecsetek nem esnek ki a táskában

▸ Prémium kiváló minőségű szilikon — tartós, könnyen tisztítható

▸ Elegáns nude design — diszkrét és kifinomult

▸ Kompakt méret 22.2×8×4 cm — tökéletes utazáshoz és kézitáskához

▸ Egy kézzel könnyen nyitható és zárható

▸ Rugalmas — különböző méretű ecsetekhez alkalmazkodik

▸ Ideális professzionális sminkeléshez menet közben

6. Karbantartás és Tisztítás

▸ Rendszeresen törölje le puha, meleg vízbe mártott ruhával.
▸ Mélyebb tisztításhoz semleges szappant is használhat — öblítse le alaposan.
▸ Ne használjon acetont, oldószereket vagy agresszív tisztítószereket — károsítják a szilikonát.
▸ Szárítsa meg teljesen a levegőn az ecsetek visszahelyezése előtt.
▸ Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek (sütő, mosógép, szárítógép).
▸ Nem használat esetén tiszta, száraz, portól védett helyen tárolja.
▸ Rendszeresen ellenőrizze a mágnes — portól tisztítsa meg a maximális erő érdekében.

7. Biztonsági Figyelmeztetések

> ⚠ **Figyelem:**
> A fém cipzár erős és tartós. Ne húzza túlzott erővel a csúszkát — károsíthatja a mechanizmust. Rendszeresen tisztítsa meg a csúszkát.

▸ NE hagyja kis gyermekeket húzni a cipzárt — a mechanizmus károsodásának veszélye.
▸ NE tegye ki 60°C feletti hőmérsékletnek — a szilikon deformálódhat.
▸ NE használjon oldószereket vagy acetont — károsítják az anyagot.
▸ NE tároljon sérült hegyű ecseteket — átszúrhatják a szilikonát.
▸ NE csukja erővel a cipzárt túltöltött toknál — a csúszka károsodhat.
▸ Rendszeresen tisztítsa meg a cipzár csúszkát száraz ruhával az optimális működéshez.

8. Európai Megfelelőség

✔ CE	Marcat CE — conform cerințelor europene / Маркировка CE / CE-jelölés
✔ RoHS	Materiale fără substanțe periculoase / Без опасни вещества / Veszélyes anyagoktól mentes

9. Elindor® Kapcsolat

E-mail	Telefon	Ügyfélszolgálat	Weboldal
comenzi@elindor.ro	0770 915 322	H.–P. 09:00–17:00	www.elindor.ro